

Opis Produktu

PARA Ultra Cabinet and Furniture to najwyższej jakości wewnętrzna 100% akrylowa farba lateksowa, która zapewnia najwyższy poziom wydajności. Tworzy gładką powierzchnię, jest łatwa w aplikacji i posiada doskonałą rozlewność. Posiada doskonałą siłę krycia, odporność na szorowanie i wyjątkową odporność na zmywanie zabrudzeń. Idealna do mebli kuchennych, drzwi, futryn i ścian.

Zalety

- Produkt wodorozcieńczalny, dzięki czemu łatwiej umyć narzędzia
- Doskonała przyczepność, trwałość i odporność na zniszczenia
- Przylega do różnorodnych powierzchni
- Doskonała zmywalność i odporność na plamy
- Wysycha szybko nie wydzielając przy tym nieprzyjemnego zapachu.
- Produkt jest zgodny z kanadyjskimi normami środowiska zgodnie z normami lotnych związków organicznych (VOC).

Przeznaczenie

Środowisko

Wewnętrzz

Zastosowanie

Prace nowe lub konserwacyjne. Zalecana na ściany w wszystkich pomieszczeniach domu: kuchnia i łazienka, salon, jadalnia, pokój dziecięcy, korytarz. Powierzchnie: ściany, futryny, drzwi oraz meble.

Powierzchnie

Wszystkie powierzchnie pomalowane produktami na bazie wody lub rozpuszczalnika: płyty gipsowo-kartonowe, metal, drewno, plastik i kamień. Niezbędne jest przygotowanie powierzchni przed nałożeniem produktu.

Uwagi

Nie należy mieszać z innymi farbami lub rozpuszczalnikami. Nie zalecana na podłogi oraz blaty kuchenne.

Wcześniej zmieszane kolory, bazy i pojemności

Skontaktuj się z dystrybutorem farb PARA.

Właściwości

Forma fizyczna:

Płyn

Jakość:

Pierwsza

Przezroczystość:

Kryjąca

Poziom połysku:

Melamina

Procent połysku

Połysk w 60°: 15 do 30%

Połysk w 85°: 40 do 55%

Skład

- Rozpuszczalnik: woda
- Spoiwo: 100% akryl
- Pigmenty: dwutlenek tytanu

Wydajność

3.7L : 39 do 44 m² (wydajność może się zmieniać w zależności od porowatości powierzchni)

Czas schnięcia

- Sucha w dotyku: 1 do 2 godzin
- Kolejna warstwa: 4 do 6 godzin

Gęstość*

1,29 ± 0.02 g/ml

Ciała stałe w objętości*

36 ± 1%

Temperatura zapłonu*

Nie dotyczy

Łatwopalność

Niepalny

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni jest bardzo ważne. Większość problemów przypisywanych powłokom jest spowodowanych niewłaściwym przygotowaniem powierzchni. Powierzchnie muszą być czyste, twarde, nie zawierać kurzu, brudu, oleju, sadzy, wosku, pleśni, kredy, patyny, nie mogą się łuszczyć, itd. Aby odpowiednio przygotować powierzchnię, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Wyczyść powierzchnię odpowiednim produktem. Aby usunąć pleśń, przemyj roztworem z wybielacza domowego (1 część wybielacza na 3 części wody). Jeśli drewno wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię alkoholem, lub rozcieńczalnikiem do farb.
- Oderwij lub zdrap luźne fragmenty farby.
- Przetrzyj powierzchnie papierem ściernym o grubości 100-180. Odkurz resztki pozostałe po ścieraniu. (Środki bezpieczeństwa: czynności takie, jak ścieranie papierem ściernym na sucho, lub palenie warstwy farby mogą wytworzyć pył i szkodliwe opary. Jeżeli to możliwe, zastosuj ścieranie papierem ściernym na mokro. Jeżeli nie można uniknąć narażenia za pomocą lokalnej wentylacji, należy mieć na twarzy maskę).
- Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią do naprawianej powierzchni. Niektóre wypełniacze, takie jak cement, nie są odpowiednie do wcześniej malowanych powierzchni, ponieważ mogą wpłynąć na przyleganie powłoki i spowodować powstawanie pęcherzy.
- Na gołym drewnie, wypełnij sęki szpachlą do drewna.
- Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj, lub zasłoń powierzchnie, których nie chcesz malować. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Poniżej podane są zalecane produkty do gruntowania:
 - Płyta gipsowo-kartonowa (suchy tynk), nowe i wyschnięte tynki: Para Primer 799 podkład wodorozcieńczalny.
 - Surowe drewno: farba wodna do gruntowania Para Ultra 777 lub farba rozpuszczalnikowa do gruntowania Para 151.
 - Cedr i sekwoja: farba rozpuszczalnikowa Para 151.
 - Suche tynki: farba rozpuszczalnikowa Para 151.
 - Nowe metale ocynkowane: Para Ultra 750 wodorozcieńczalny podkład
 - Uprzednio lakierowane powierzchnie: Para Primetech 151 rozpuszczalnikowy podkład
 - Mur, cegła lub beton: farba wodna Para Ultra 750
 - Powierzchnie porowate takie, jak pustaki betonowe: Para Latex Block Filler 5792 lub 3498
 - Podkład nie jest wymagany na powierzchniach w dobrej

Zalecenia

Warunki dotyczące aplikacji

- Optymalna temperatura 15°C do 25 °C (60°F do 77°F).
- Wilgotność względna: Optymalnie 30 do 50%.
- Do stosowania wewnątrz należy zapewnić odpowiednią wentylację. Unikaj przeciągów.

Narzędzia

- Pędzel: włosie nylonowo-poliestrowe
- Wałek (np. Dynamic) : 5 - 10 mm; Wałek o wysokiej gęstości do mebli
- Pistolet natryskowy - wskazówka: 0,015- 0,017 cm

Czyszczenie narzędzi

Należy czyścić narzędzia i ręce letnią wodą i mydłem. Może być konieczne opłukanie ich substancją do zmywania plam.

Konserwacja powierzchni

Pozostaw na 30 dni przed myciem, użyj do mycia nieżrącego środka czyszczącego i miękkiej szmatki.

Przechowywanie i transport

Należy przechowywać produkt w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzonym miejscu. Należy unikać temperatur minusowych. Czas zachowania właściwości roboczych produktu wynosi około 5 lat.

Utylizacja

Skontaktuj się z władzami miejskimi w celu utylizacji resztek produktu.

Środki bezpieczeństwa

Zob. kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać pełne informacje bezpieczeństwa. Produkt może podrażnić oczy. Należy unikać kontaktu z oczami. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić dobrą wentylację.

kondycji malowanych farbą lateksową.

Aplikacja

- To jest produkt gotowy do użycia i nie powinien być rozcieńczany.
- Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji.
- Umyj narzędzia wodą przed użyciem.
- Nakładaj obficie nie pozostawiając pustych miejsc ani nadmiaru farby. Zachowaj odpowiednie tempo rozprzestrzeniania się produktu. Malując, wyznacz obszar około 60 x 120 cm za pomocą wałka poprzez narysowanie „W”. Bez odrywania wałka od powierzchni, wypełnij „W”. Pokonaj niepomalowaną część w kierunku pomalowanej części.
- Zachowaj odpowiedni czas schnięcia pomiędzy warstwami. Niskie temperatury lub wysoka wilgotność mogą wpłynąć na czas schnięcia.
- Nałożenie dwóch warstw wykańczających zapewni lepszą trwałość i wygląd.
- Podczas stosowania, usuń taśmę maskującą po każdej warstwie, aby uniknąć oderwania farby, gdy praca zostanie skończona.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat metod aplikacji, odwiedź stronę www.para.pl.

PIERWSZA POMOC

Zawiera niewielkie ilości surfaktantów niejonowych. W przypadku kontaktu z oczami, należy obficie opłukać pod bieżącą wodą. W przypadku połknięcia, należy niezwłocznie zadzwonić do ośrodka zatruc lub wezwać lekarza.

Firma PARA gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów. Są one zgodne z opisem zawartym w karcie charakterystyki oraz na etykietach. Jednak, ponieważ producent nie ma kontroli nad okolicznościami, metodami i warunkami stosowanymi przez potencjalnych użytkowników, niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do wysokiej jakości produktów PARA. Odpowiedzialność, jeżeli jakkolwiek istnieje, ograniczona jest wyłącznie do wymiany produktu. Siła robocza, lub koszt siły roboczej i inne straty wtórne nie są objęte niniejszą gwarancją.